




### KW-PA mit LPF

- 160m (1000)
- 80m (0100)
- 40m (1100)
- 30/20m kombiniert (1010)
- 17/15m kombiniert (1110)
- 12/10m kombiniert (1001)



+12V  
Antenne HF

KW RX/TX Relais  
direkt auf der  
LPF Platine




### Band Decoder

Binary code	Band
1000	160m
0100	80m
1100	40m
0010	30m verwendet für umschaltung auf VHF
1010	20m
0110	17m
1110	15m
0001	12m
1001	10m


Codes in Rot werden nicht verwendet




+5V



Relais zur Aufspaltung  
der RX/TX Pfade von KW  
und VHF.



TX Transverter  
RX Transverter



Umschaltung der PTT Signale KW und VHF  
und Ansteuerung des KW/VHF Relais

+12V

+12V



Antenne Transverter